Включение разрешения Bluetooth для мини-приложения

QR-коды мини-приложения и APP


Управление подсветкой 3


Мини-приложение WeChat

Управление подсветкой
Приложение 3 APP

Мобильное приложение APP

Разрешения iPhone






WeChat → Настройки → Данные и разрешения
→ Системные разрешения → Bluetooth: разрешить


Разрешения iPhone






WeChat → Настройки → Данные и разрешения
→ Системные разрешения → Настройки iPhone → Bluetooth


Разрешения Android






WeChat → Настройки → Данные и разрешения → Системные разрешения
→ Настройки устройства → Близлежащие устройства: разрешить


Разрешения Android






WeChat → Настройки → Данные и разрешения → Системные разрешения
→ Настройки устройства → Разрешения → Близлежащие устройства

Разрешения Android





WeChat → Настройки → Данные и разрешения → Системные разрешения → Близлежащие устройства → Разрешить

Частые неисправности и решения

Неисправность	Возможная причина	Решение
Подсветка не горит	1. Плохой контакт питания 2. Яркость отключена	1. Проверить питание и массу 2. Увеличить яркость
Тусклый свет	1. Световод вставлен не до конца 2. Сильный изгиб световода	Переустановить световод
Неверный цвет	Пережатие или замыкание кабеля	Проверить проводку
Нет управления	Неверный режим переключателя	Проверить переключатель